


Standart 1.80

Standart 3.80

- 1 Raft dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.80 alb 200x800x300 Art: 101837
- 2 Raft dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 3.80 gri 200x800x300 Art: 102897






BAYRO



www.bayro.md

PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI

- 1.** Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
- 2.** Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
- 3.** Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
- 4.** Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
- 5.** Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
- 6.** Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
- 7.** Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
- 8.** În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.




MONTARE/INSTALARE



Des. 1

- 1.** Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
- 2.** Introduceți minifixurile de fixare rapidă(5) și diblurile din lemn(6) în orificiile de pe părțile laterale ale dulapului. (Des.1)



- 3.** Conectați părțile laterale ale dulapului cu partea din spate și rafturile cu «Minifix 18 mm Hettich (cu bolt)» (5) cu ajutorul șurubelniței sau cheie hexagonale (Des.2)